

SOLIS Solitabs

99302

Čistící tablety pro kávovar – 10ks

Pravidelné použití čistících tablet SOLIS Solitabs zaručí skvělé aroma a vynikající chuť „profesionální“ kávy. Solitabs jemně ale důkladně odstraňuje kávový tuk a jiné usazeniny. Je vhodný i na čištění termosek.

V závislosti na použití kávovaru, doporučujeme provádět čištění jednou měsíčně, nebo alespoň po každé 250. kávě.

Čištění

Pro plně automatické kávovary s čistícím programem: prosím dodržujte pokyny dle návodu od výrobce.

Pro plně automatické kávovary bez čistícího programu:

1. Naplňte zásobník na vodu a vyprázdněte odkapávací misku.
2. Pod dávkovač kávy umístěte velký hrnek.
3. Umístěte **tabletou a kulatou houbičku** do násypky pro mletou kávu a uveďte do provozu příslušným tlačítkem.
DŮLEŽITÉ: Pokud Váš kávovar nemá násypku pro mletou kávu, nechte tabletu rozpustit v horké vodě. Namočte překapávací hlavici v tomto roztoku a nechte 5 minut působit. Poté důkladně opláchněte vodou. Po čištění vylejte první hrnek, co z hlavice vyteče.
4. Nechte kávovar vypustit velký hrnek čistícího roztoku
5. Vypněte kávovar a nechte roztok působit 5 minut.
6. Teď kávovar opět zapněte a cyklus opakujte až do konce.
7. Vyndejte překapávací hlavu a opláchněte pod tekoucí vodou. Odstraňte veškeré nečistoty, co zůstaly v kávovaru.
8. Teď nechte kávovar vypustit další 2 hrnky čisté vody přes cyklus mleté kávy (nepřidávejte žádnou mletou kávu)

Držák síta – Espresso kávovary

1. Vložte tabletu a kulatou houbičku do držáku síta.
2. Uzamkněte držák síta do kávovaru, uveďte do provozu pumpu dokud kávovar nevypustí jeden hrnek vody.
3. Teď pumpu vypněte a nechte roztok působit 5 minut.
4. Opět uveďte pumpu do provozu a nechte kávovar vypustit další 2 hrnky vody.
5. Vyjměte držák síta z kávovaru a oťete povrch s houbičkou. Opláchněte pod tekoucí vodou a pak opět držák síta vložte zpět do kávovaru.
6. Nechte kávovar vypustit další 2 hrnky čisté vody.

Termosky

1. Rozpusťte tabletu v horké vodě (přes 85°C)
2. Nechte znečištěné části namočené v tomto roztoku.
3. Každou část důkladně opláchněte vodou.

Bezpečnostní pokyny:

Udržujte mimo dosah dětí. Nepolykat! Po manipulaci si důkladně opláchněte ruce! Zabraňte kontaktu s očima. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc.

Likvidace:

Malé množství s domácím odpadem (spalování odpadu)